



ADAPTATEUR USB V2.0 SANS FIL
802.11G 54 Mbps

Correctif d'installation sous
Windows XP


1) Insérer le CD. A l'ouverture du programme d'installation, quitter en cliquant sur EXIT



2) Lorsque l'assistant d'ajout de matériel apparaît, cliquer sur «Non, pas pour cette fois» et valider en cliquant sur «Suivant»



3) Cliquer ensuite sur «Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié»



4) Cocher la case «Inclure cet emplacement dans la recherche:» puis cliquer sur «Parcourir»
Ensuite, cliquer sur votre lecteur CDRom et aller dans le dossier :

«USB\Driver\Win\WinXP»

Valider, puis cliquer sur «Suivant». Suivre les instructions à l'écran pour finir l'installation

